



KÓD #	MATERIÁL POVRŠ- TVENÍ	MATERIÁL PODŠÍV- KY	PROVE- DENÍ ÚCHOPU	PROVE- DENÍ MANŽETY	BARVA	AQL	NEP- UDR- OVA- NÉ	VELIKOST EN	DÉLKA MM	TLOUŠ- ŤKA MM	BALENÍ
87-900	Přírodní latex Neopren	Česaná bavlna	Obrácené kosočtverce	Rovná	Zelená a žlutá	0.65	Ne	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	323	0.68	1 pár v sáčku, 12 párů v hlavním sáčku, 12 hlavních sáčků v kartonu



POPIS

- Směs latex/neoprén pro spolehlivou ochranu proti velmi široké škále chemikálií.
- Dvakrát máčené pro dvojitou ochranu.
- Silná odolnost proti solím a detergentům.
- Rukavice do těžkých podmínek bez výztuže se zdrsňelým povrchem. Silné a trvanlivé, s perfektním úchopem, za sucha a vlhka.
- Kvalitní podšívka z čisté česané bavlny. Pomáhají při snižování rizika podráždění pokožky.
- AQL: 0,65 (EN374)



KATEGORIE III

PÍCHA Safety, s.r.o.



www.oopp.cz
V okruží 2158, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 266 313 167
Tel./fax: 266 315 288

Spolehlivá ochrana proti široké škále chemikálií

ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ



IDEÁLNÍ APLIKACE

- Kompletace letadel
- Výroba baterií
- Chemický průmysl
- Výroba elektroniky

Print date: 14-03-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Přírodní latex

Datum vytištění 14-03-2015

Materiál rukavic

- Přírodní latex (Materiál povrstvení)
- Neopren (Materiál povrstvení)
- Česaná bavlna (Materiál podšívky)

Možné škodlivé ingredience

Senzitizéry

- Proteiny přírodního kaučuku
- Zinek-diethyldithiokarbamat

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

Nařízení Reach 1907/2006

Pro více informací nahlédněte, prosím, do prohlášení REACH na webových stránkách Ansell

Vlastnosti

- Velmi dobré fyzické vlastnosti
- Dobrá chemická odolnost proti zásadám, alkoholům, roztokům ředěným vodou a mnoha kyselinám
- Velmi dobrý úchop za sucha i za mokra

Data testů dle EN

Odolnost proti kapalinám:

Akceptovatelná úroveň kvality 0.65 nebo úroveň výkonu dle EN 3

Chemical permeation:

Pro více informací o prostupování chemikálií, prosíme, navštivte webové stránky Ansell

Odolnost proti oděru:

Úroveň výkonu X

Odolnost proti prořezání ostrým:

Úroveň výkonu 1

Odolnost proti protřžení:

Úroveň výkonu 2

Odolnost proti propíchnutí:

Úroveň výkonu 0

Shoda s evropskou legislativou

Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 374:2003, EN 388:2003

Jsou zařazeny do kategorie „Komplexní design“ (= ochrana proti smrtelným rizikům).

Atestační certifikát typu EC vystavil a kontrolu kvality dle EC pro finální produkt provedl

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Aplikace - omezení použití

Ochrana rukou

versus oleje, maziva, organická rozpouštědla a uhlovodíky

Rukavice chrání proti radioaktivní kontaminaci vně izolačních schránek

Nepoužívejte jako ochranu proti plamenům a teplotám < 0 °C nebo > 100 °C

Skladování

Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

Chraňte před přímým slunečním zářením; skladujte na chladném a suchém místě.

PÍCHA Safety, s.r.o.



eShop **www.oopp.cz**

V okruhu 2158, 130 00 Praha 3

Tel./fax: 266 313 167

Tel./fax: 266 315 288

Materiál povrstvení	Materiál podšívky	Provedení úchopu	Provedení manžety	Barva	AQL (EN374)	Nepudrová né	Velikost EN	Délka mm	Tloušťka mm	Balení
Přírodní latex Neopren	Česaná bavlna	Obrácené kosočtverce	Rovná	Zelená a žlutá	0.65	Ne	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	323	0.68	1 pár v sáčku; 12 párů v hlavním sáčku; 12 hlavních sáčků v kartonu

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

Bi-Colour™ 87-900

	Chemické činidlo	Breakthrough Time	Index ochrany	Číslo CAS	Jednostka Notifikována	EN standard
	Aceton	8	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Akrylonitril	9	0	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Benzín	7	1	8006-61-9	Centexbel	374-3:2003
	Diethylamin	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylacetamid	84	3	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylformamid	51	2	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Disulfid uhličitý	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Etylacetát	9	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Etylalkohol, 95%	45	2	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Fenol 90%	202	4	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Formaldehyd, 35%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Hexan	< 5	0	110-54-3	Centexbel	374-3:2004
	Hydroxid amonný, 25%	22	1		Centexbel	374-3:2003
	Hydroxid sodný, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanol	123	4	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Kyanid metylatý	14	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina chlorovodíková, konc.	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina dusičná, 70%	235	4	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina fosforečná, konc.	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nedoporučeny	Ochrana proti postřiku	Střední ochrana		Vysoká ochrana		

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

Bi-Colour™ 87-900

	Chemické činidlo	Breakthrough Time	Index ochrany	Číslo CAS	Jednostka Notifikována	EN standard
	Kyselina mravenčí, 98-100%	108	3	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	Kyselina octová, glaciální	74	3	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina peroctová, 39%	62	3	79-21-0	Centexbel	374-3:2004
	Kyselina sírová, 96%	149	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina fluorovodíková, 48%	> 480	6	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Methanol	41	2	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyl etyl keton	7	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Metyl isobutyl keton	9	0	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	N-metyl-2-pyrrolidon	26	1	872-50-4	Centexbel	374-3:2003
	Peroxid vodíku, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Pyridin	10	1	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Styren	8	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Sulfoxid metylnatý	> 480	6	67-68-5	Centexbel	374-3:2003
	Toluen	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Triethylamin	5	0	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	bělidlo	> 480	6		Satra	374-3:2003

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nedoporučeny	Ochrana proti postřiku		Střední ochrana		Vysoká ochrana	

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell